


Exterior Wall Lantern Leeds OMSID 204294436 (Mystic Bronze Finish)



INSTRUCTION MANUAL

HB7362A-293 E/S/F

Thank you for purchasing this Home Decorators Collection exterior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

- 1. Exterior Incandescent Wall Lantern in Mystic Bronze Finish.
- 2. Timeless elegant design.
- 3. Solid cast aluminum resists elements.
- 4. For energy savings this fixture has been engineered to safely use a Self Ballasted Compact Fluorescent Lamp in place of an incandescent lamp.
- 5. Easy to assemble and install.


QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home depot, please call our Customer Service Team at 1-800-986-34600 or visit www.homedepot.com. Please reference your OMSID (204294436 Mystic Bronze Finish fixture).

CAUTION:

- 1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- 2. CONSTULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
- 3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your OMSID (204294436 Mystic Bronze Finish fixture).
- 4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):



Light Bulb (100 W Max. or CFL equivalent)



Phillips Screwdriver



Flathead Screwdriver



Wire Cutters




Wire Strippers



Safety Glasses




Electrical Tape




Exterior Silicon Rubber Sealant

PARTS INCLUDED (parts are not to scale):




INSTALATION & ASSEMBLY:

- 1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
- 2. Thread the Fixture Mounting Screws (#6) into the provided holes of the Mounting Bracket (#7) as shown. Thread the Hex Nuts (#9) onto the Fixture Mounting Screws (#6), as shown. Do not tighten the Hex Nuts (#9) at this time.
- 3. Pull the power supply wires out from the Outlet Box (#4), and mount the Mounting Bracket (#7) to the Outlet Box (#4), using the Bracket Mounting Screws (#8).
- 4. Attach the Black Supply Wire (#5) to the Black Fixture Wire (#12) and the White Supply Wire (#16) to the White Fixture Wire (#13) using Wire Nuts (#14). Connect the Fixture Ground Wire (#11) and the Supply Ground Wire (#15) together using a Wire Nut (#14). Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*



INSTALLATION & ASSEMBLY (cont.):

- 5. Place the Wall Plate (#10) over the Outlet Box (#4) and onto the Fixture Mounting Screws (#6), and adjust the Fixture Mounting Screws (#6) until they protrude out from the Wall Plate (#10) 1/4". Remove the Wall Plate (#10) and secure the position of the Fixture Mounting Screws (#6) by tightening the Hex Nuts (#9) against the Mounting Bracket (#7). Place the Wall Plate (#10) back onto the Fixture Mounting Screws (#6), and secure it into place using the Lock Nuts (#3) provided.
- 6. After installing the fixture, caulk the upper 2/3s of the Wall Plate (#10) to mounting surface. Leave the bottom 1/3 un-caulked for drainage of any water that might leak drainage of any water that might leak into the enclosure. The manufacturer recommends a non-drying exterior caulking material. A good example is a clear silicone rubber sealant for exterior use.
- 7. Install up to a 100 watt Light Bulb (#2) or Listed SBCFL (Self-Ballasted Compact Fluorescent Lamp [not provided]) in the socket of the Main Fixture Body (#1). Do not exceed a 100 watt incandescent light bulb, or a 26 watt SBCFL.
- 8. Attach the Cage to the Main Fixture Body using the provided Cage Screws.
- 9. Installation is complete. Turn on power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.



TROUBLESHOOTING:

Symptom	Possible Cause	Corrective Action
Light will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Faulty switch.	2. Test or replace switch.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

- 1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
- 2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
- 3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.


LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement for the product at the manufacturer's discretion, provided that the product ahs not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faculty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacture specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense cost involved in the replacement or repair of said product.



Farol de Pared para Exterior Leeds OMSID 204294436 (Acabado de Bronce Místico)



MANUAL DE INSTRUCCIONES

HB7362A-293 E/S/F

Gracias por la compra de este luminario exterior de Home Decorators Collection. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

- 1. Lámpara exterior incandescente en Acabado de Bronce Místico.
- 2. Diseño elegante.
- 3. El sólido aluminio fundido resiste los elementos.
- 4. Para fines de ahorro de energía, este luminario ha sido diseñado para usar de manera segura un Foco fluorescente compacto con balasto integrado en lugar de un foco incandescente.
- 5. Fácil de montar e instalar.

PRGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:

Antes de regresar a su tienda local de Home Depot, llame a nuestro Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a OMSID (204294436 Lámpara con Acabado de Bronce Místico).

PRECAUTIÓN:

- 1. Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o eliminación de una lámpara instalada, desconecté la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- 2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ELÉCTRICA.
- 3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta lámpara, por favor póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a OMSID (204294436 Lámpara con Acabado de Bronce Místico).
- 4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS NECESSARIAS PARA EL MONTAJE E INSTALACIÓN (no incluidos):



Cinta Aislante


Gafas de Seguridad

Pelacables

Sellador Exterior


de Silicona

PIEZAS INCLUIDAS (partes no están a escala):




INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE:

- 1. Desempaque el luminario con cuidado. Coloque todas las superficies sobre una superficie limpia.
- 2. Enrosque los tornillos para montar el luminario (#6) en los agujeros provistos en la ménsula de montaje (#7), como se muestra. Enrosque las tuercas hexagonales (#9) en los tornillos para montar el luminario (#6), como se muestra. No apriete las tuercas hexagonales (#9) en este momento.
- 3. Saque los cables de alimentación de la caja de distribución (#4) y monte la ménsula de montaje (#7) sobre la caja de distribución (#4), utilizando los tornillos para montar la ménsula (#8).
- 4. Conecte el cable negro de alimentación (#5) con el cable negro del luminario (#12) y el cable blanco de alimentación (#16) con el cable blanco del luminario (#13), utilizando las tuercas para cables (#14). Conecte el cable del luminario a tierra (#11) con el cable de alimentación a tierra (#15), utilizando una tuerca para cables (#14). Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura. Nota: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados para las conexiones a tierra.



INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE (cont.):

- 5. Coloque la placa de pared (#10) cobre la caja de distribución (#4) y en los tornillos para montar el luminario (#6) y ajuste los tornillos para montar el luminario (#6) hasta que sobresalgan ¼" de la palca de pared (#10). Quite la placa de pared (#10) y asegure la posición de los tornillos para montar el luminario (#6) al apretar las tuercas hexagonales (#9) contra la ménsula de montaje (#7). Coloque la placa de pared (#10) otra vez sobre los tornillos para montar el luminario (#6) y asegúrela con las tuercas de seguridad (#3) que se incluyen.
- 6. Después de haber instalado el luminario, calafatee las 2/3 partes superiores de la placa de pared (#10) en la superficie de montaje. Deje la 1/3 parte inferior sin calafatear para el drenaje del agua que se pueda filtrar en la carcasa. El fabricante recomienda un material que no se seque para exteriores. Un buen ejemplo es un sellador de silicón para uso en exteriores.
- 7. Instale un foco de hasta 100 vatios (#2) o un Foco Fluorescente Compacto con Balasto Integrado (no incluido) en el portafocos del cuerpo principal del luminario (#1). No exceda de un foco incandescente de 100 vatios o un foco fluorescente compacto con balasto integrado de 26 vatios.
- 8. Fije la Jaula en el Cuerpo Principal del Luminario utilizando los Tornillos para la Jaula que se incluyen.
- 9. La instalación ha terminado. Encienda la energía eléctrica en el disyuntor de circuitos o la caja de fusibles. Encienda el interruptor para activar el luminario.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Síntoma	Causa posible	Acción correctiva
La luz no enciende.	1. La energía eléctrica está apagada.	1. Asegúrese de que la energía
		eléctrica esté encendida.
	2. Hay una falla en el interruptor.	2. Pruebe o cambie el interruptor.
	3. Hay una falla en la conexión de los cables.	3. Verifique los cables.
El fusible se funde o el	1. Los cables están cruzados o el cable de	Verifique las conexiones de los
disyuntor de circuitos se	alimentación no está haciendo tierra.	cables.
dispara cuando se enciende la		
luz.		

MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS:

- 1. Para limpiar el exterior de la luminaria, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nuca un disolvente) para limpiar la superficie de la luminaria.
- 2. Para limpiar el interior de la luminaria, primero desconecte la alimentación de la luminaria de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. Luego, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie interior de la luminaria.
- 3. No utilice limpiadores de con productos químicos, solventes, o abrasivos severos. Utilice solo un paño suave y seco para el polvo o limpie con cuidado.


GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y solo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si encuentra que este producto esta defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante. Siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia, o mal manejo. Esta garantía no se aplicara a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, configurado o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. La garantía no se aplicara a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplicara al acabado en cualquier parte del producto, tales como la superficie y/o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante renuncia específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier perdida consecuente, incidental o danos, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra / costos de gastos implica la sustitución o reparación de dicho producto.



Lanterne Murale Leeds OMSID 204294436 (Finition Bronze Mystique)



MANUEL D'INSTRUCTIONS

HB7362A-293 E/S/F

Nous vous remercions d'avoir achète ce Home Decorators Collection appareil d'éclairage à extérieur. Ce produit a été fabrique avec des niveaux plus élevés de sécurité et de qualité.

CARACTÉRISTIQUES:

- 1. Lanterne Murale Incandescence extérieur en Finition Bronze Mystique.
- 2. Design élégant.
- 3. Fait de fonte robuste qui résiste aux intempéries.
- 4. Aux fins d'économie d'énergie, ce luminaire a été conçu de manière à pouvoir utiliser, en toute sécurité, une lampe fluorescente compacte (LFC) à ballast intégré en remplacement d'une lampe à incandescence.
- 5. Facile à assembler et installer.


QUESTIONS, DES PROBLÈMS, DES PIÈCES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre Home Depot local, appelez notre Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plait référer a OMSID (204294436 Finition Bronze Mystique).


ATTENTION:

- 1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour précédent, Mettez l'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la boîte a fusibles.
- 2. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIE SI VOUS AVEZ DES.
- 3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, de la lumière s'il vous plaît contacter notre Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plait référer a OMSID (204294436 Finition Bronze Mystique).
- 4. Conservez votre reçu et des instructions pour preuve d'achat.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non inclus):




Pièces fournies pour l'assemblage (pièces ne sont pas a l'échelle):




INSTALLATION ET ASSEMBLAGE:

- 1. Déballer délicatement le luminaire. Placez toutes les pièces sur une surface propre.
- 2. Vissez les vis du luminaire (n° 6) dans les trous prévus à cette fin sur la plaque de fixation (n° 7), tel qu'illustré. Vissez les écrous hexagonaux (n° 9) sur les vis du luminaire (n° 6), tel qu'illustré. Ne pas serrer les écrous hexagonaux (n° 9) pour l'instant.
- 3. Tirez les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie (n° 4) et installez la plaque de fixation (n° 7) sur la boîte de sortie (n° 4) à l'aide des vis de montage (n° 8).
- 4. Reliez le fil d'alimentation noir (n° 5) au fil noir du luminaire (n° 12) et le fil d'alimentation blanc (n° 16) au fil blanc du luminaire (n° 13) à l'aide des capuchons de connexion (n° 14). Reliez le fil de terre du luminaire (n° 11) et le fil de terre de la boîte de sortie (n° 15) à l'aide d'un capuchon de connexion (n° 14). Enroulez toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité. À noter: si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.



INSTALLATION ET ASSEMBLAGE (continué):

- 5. Couvrez la boîte de sortie (n° 4) à l'aide de la plaque de montage (n° 10), en veillant à faire passer les vis du luminaire (n° 6) par les trous prévus à cette fin, afin qu'ils dépassent la plaque sur une distance de 0,64 cm. Retirez la plaque de montage (n° 10) du mur et fixez en place les vis du luminaire (n° 6) en serrant les écrous hexagonaux (n° 9) contre la plaque de fixation (n° 7). Replacez la plaque de montage (n° 10) sur les vis du luminaire (n° 6) et fixez-la en place à l'aide des écrous de serrage (n° 3) fournis.
- 6. Après avoir installé le luminaire, calfeutrez les deux tiers supérieurs du joint entre la plaque de montage (n° 10) et la surface du mur. Laissez le tiers
 - inférieur du joint non calfeutré de manière à permettre l'écoulement de l'eau qui pourrait s'infiltrer dans cet espace. Le fabricant recommande d'utiliser un produit de calfeutrage qui ne se dessèche pas. Le scellant élastomère clair 100% silicone pour l'extérieur constitue un bon exemple de ce genre de produit.
- 7. Installez une ampoule de 100 watts max. (n° 2) ou une LFCBI (lampe fluorescente compacte à ballast intégré [non comprise]) dans la douille du corps du luminaire (n° 1). La puissance de l'ampoule incandescente ne doit pas dépasser 100 watts et celle de la LFCBI ne doit pas dépasser 26 watts.
- 8. Fixez la Cage au Corps du Luminaire à l'aide des Vis de Cage prévues à cette fin.
- 9. L'installation est terminée. Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusible. Ouvrez la lumière à l'aide de l'interrupteur mural.



DÉPANNAGE:

Symptôme	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas.	1. Le courant est interrompu.	1. Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.
	2. L'interrupteur est défectueux.	2. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
	3. Les connexions électriques sont incorrectes.	3. Vérifiez les connexions électriques.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	Les connexions électriques ou la mise à la terre n'ont pas été faites correctement.	1. Vérifiez les connexions électriques.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

- 1. Pour nettoyer l'extérieure de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
- 2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boite a fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
- 3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

GARANTIE LIMITÉE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilises dans de conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouves que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommage par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installes, mettre en place, ou utilise d'un manière non conforme aux instructions livres avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, un mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface e/ou de intempéries, telles que cela est considère comme un usure normal.

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment tout garantie, express ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou de dommages, incluant mais no limite aux fais de main-d'œuvre tous le couts associes au remplacement ou la réparation du produit.